



Gebrauchsanleitung

Urinalventil

Sehr geehrter Kunde !

Vielen Dank für den Erwerb unseres Produktes. Wir hoffen, daß es Ihren Erwartungen entspricht und Sie in den "vollen Genuß" dieses sehr nützlichen Utensils kommen.

Das KALLWEIT Urinalventil für Trockentauchanzüge besteht aus Kunststoff (POM), dass die hygienischen Voraussetzungen und die Anforderungen an die Haltbarkeit voll erfüllt. Eine regelmäßige Reinigung ist aus hygienischer Sicht unbedingt erforderlich, um möglichen Infektionen vorzubeugen. Legen Sie das demontierte Auslaßventil in eine milde, haushaltsübliche Desinfektionslösung.

An dem Anschlussstutzen des Schlauches können Sie einfach ein handelsübliches Urinalkondom aus Ihrer Apotheke oder aus dem medizinischen Fachhandel anschließen. Beachten Sie diesbezüglich bitte die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Möchten Sie das KALLWEIT Urinalventil einmal nicht benutzen, sollten Sie es verschließen. Hierzu drehen Sie einfach den Deckel des Urinalventils auf der Außenseite des Anzuges zu. Bitte beachten Sie, dass die Dichtung durch einen innenliegenden O-Ring erfolgt, so dass das Ventil nur leicht zuge dreht werden muss. Bitte vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass das Ventil geöffnet ist. Zum Öffnen des Ventils drehen Sie den Deckel des Ventils wieder auf. Bitte beachten Sie, dass der Deckel mittels einer Wurm schraube gegen vollständiges Abdrehen geschützt ist. Zur Reinigung des Urinal-Ventils müssen Sie diese Wurm schraube mit einem handelsüblichen Inbusschlüssel soweit herausschrauben, dass sich der Deckel vollständig abschrauben lässt.

Sollte Ihr Urinalventil während eines Tauchganges Funktionsstörungen aufweisen, können Sie es auch während des Tauchgangs vollständig verschließen.

Montage:

Die Montage des KALLWEIT Urinal Ventils darf nur von hierzu autorisierten Personen durchgeführt werden.

Vielen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen und viel Spaß bei den entspannteren Tauchgängen.

Lieferumfang:

- 1x Urinalventildeckel (POM) inkl. 3 O-Ringen und 1 Wurm schraube
- 1x Urinalventilinnenteil (POM) inkl. Membrane
- 1x Urinalventilunterteil (POM) inkl. Anschlussstutzen
- 2x Ventilpads
- 1x 3-teiliger Schlauch inkl. Verbinder, Druckausgleichsventil und Anschlussstutzen.

Kallweit GmbH
Hirsauer Straße 149
75180 Pforzheim
www.kallweit.de