

# Optionales Zubehör



## Neopreninnenhandschuh

- 100% Comfort - 0% Risk
- ideal für alle Dryglove Systeme
- 1,5 mm Ultra-Stretch-Neopren



## Fleeceinnenhandschuh

- ideal für alle Dryglove Systeme
- Anti Pilling Fleece



## Plegefett

- optimal zur Pflege Ihrer O-Ringe



Bedienungsanleitung  
Anzugmontage

[www.dryglove.com](http://www.dryglove.com)

[www.dryglove.com](http://www.dryglove.com)

# so simple to use



Den schwarzen O-Ring **nicht gefettet** von außen über die Manschette in die vorgesehene Kerbe ziehen

Manschetteninnenring (MI), mit der schmälere Seite Richtung Manschette, von innen in den Arm einführen und in der Manschette ausrichten



Manschetenschutzring (MS) mit dem größeren Durchmesser über die Manschette und den O-Ring schieben und einrasten



Den roten O-Ring **leicht gefettet** in die vorgesehene Kerbe des Manschettenchutzrings (MS) legen

Regelmäßiges Nachfetten erleichtert An- und Ausziehen der Handschuhe



Zum **Ausziehen** der Handschuhe, den Handschuhring von innen gegen den Manschettenchutzring wegdrücken

Zum **Anziehen** der Handschuhe, den Handschuh mit einer Seite am Manschettenchutzring (MS) ansetzen, gegen den Oberschenkel klemmen und mit der Hand zudrücken



## Reinigung

Spülen Sie die Handschuhe nach dem Gebrauch in Süßwasser aus. Legen Sie die Handschuhe zum Trocknen nicht in die Sonne oder auf den Heizkörper

## Lagerung

Lagern Sie das Handschuhsystem an einem dunklen und kühlen Ort. Vermeiden Sie, dass Ihr Handschuhsystem starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Lagern Sie Ihr Handschuhsystem nicht in der Nähe von ozonproduzierenden Geräten, z.B. Motoren, Heizgeräten o.ä.

## Pflege

Das Handschuhsystem bedarf keiner besonderen Pflege. Überprüfen Sie vor jedem Einsatz den Handschuh sowie alle O-Ringe auf poröse Stellen. Sollten die Handschuhe oder O-Ringe poröse Stellen aufweisen, tauschen Sie die entsprechenden Teile aus. Fetten Sie den roten O-Ring leicht. Benutzen Sie hierfür das Dryglove Pflegefett. Die Verwendung anderer nicht zugelassener Fette hat den Ausschluss der Garantie zur Folge

## Zertifizierung

Die Dryglove Trockentauchhandschuhe wurden entsprechend der EG-Richtlinie 89/686/EWG Artikel 10 zertifiziert. EN 14225-2:2005, TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Notified Body 0197.

Bei Unklarheiten in dieser Gebrauchsanweisung oder für den Fall, dass Sie keine ausreichenden Antworten von Ihrem Tauchgeschäft oder Tauchlehrer bekommen, wenden Sie sich an:

Kallweit GmbH - Hirsauer Strasse 149 - 75180 Pforzheim  
Tel. +49 (0) 7231 - 42 44 770 Fax: +49 (0) 7231 - 42 44 780 info@dryglove.com



[www.dryglove.com](http://www.dryglove.com)