



DRYGLOVE



Bedienungsanleitung  
Handschuhmontage

[www.dryglove.com](http://www.dryglove.com)

# so simple to use

1.1



1.2



Als Montagewerkzeug, den Manschetten-  
schutzring (MS) von  
Ihrem Anzug demon-  
tieren, und den O-Ring  
vom Manschetten-  
schutzring abnehmen

Den O-Ring des Ersatzteilkits **ungefettet** auf den größten Durchmesser des  
Manschettenchutzringes (MS) aufziehen

2.1



2.2



2.3



den Manschettenchutzring (MS) mit aufgezogenen O-Ring voraus in den  
Latexhandschuh einführen und den Handschuh bis an die Nut, gleichmäßig  
über den O-Ring legen

3.1



3.2



3.3



den Handschuhring (HS) des Ersatzteil-kits, mit dem kleineren Durchmesser, über den Manschettenschutzring schieben

4.1



4.2



5.1



5.2



den Latexhandschuh samt darunter liegenden O-Ring auf den Handschuhring (HS) überstülpen

Den Manschettenring (MS) ein Stück in dem Handschuh hineindrücken, 90 Grad drehen und aus dem Handschuh herausziehen.

6.1



6.2



6.3



Die Wulst des Schutz O-Rings in die Kerbe des Handschuhrings einlegen  
darüber ziehen

7.1



7.2



7.3



## Reinigung

Spülen Sie die Handschuhe nach dem Gebrauch in Süßwasser aus. Legen Sie die Handschuhe zum Trocknen nicht in die Sonne oder auf den Heizkörper

## Lagerung

Lagern Sie das Handschuhsystem an einem dunklen und kühlen Ort. Vermeiden Sie, dass Ihr Handsschuhsystem starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Lagern Sie Ihr Handschuhsystem nicht in der Nähe von ozonproduzierenden Geräten, z.B. Motoren, Heizgeräten o.ä.

## Pflege

Das Handschuhsystem bedarf keiner besonderen Pflege. Überprüfen Sie vor jedem Einsatz den Handschuh sowie alle O-Ringe auf poröse Stellen. Sollten die Handschuhe oder O-Ringe poröse Stellen aufweisen, tauschen Sie die entsprechenden Teile aus. Fetten Sie den roten O-Ring leicht. Benutzen Sie hierfür das Dryglove Pflegefett. Die Verwendung anderer nicht zugelassener Fette hat den Ausschluss der Garantie zur Folge

## Zertifizierung

Die Dryglove Trockentauchhandschuhe wurden entsprechend der EG-Richtlinie 89/686/EWG Artikel 10 zertifiziert. EN 14225-2:2005, TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Notified Body 0197.

Bei Unklarheiten in dieser Gebrauchsanweisung oder für den Fall, dass Sie keine ausreichenden Antworten von Ihrem Tauchgeschäft oder Tauchlehrer bekommen, wenden Sie sich an:

KWTT GmbH - Hirsauer Strasse 149 - 75180 Pforzheim  
Tel. +49 (0) 7231 - 42 44 770 Fax: +49 (0) 7231 - 42 44 780 info@dryglove.com



[www.dryglove.com](http://www.dryglove.com)